

GUIDE D'INSTALLATION

TROUSSES DE COLONNE VERTICALE

Instructions de montage de la trousse de colonne verticale:

1. Lubrifiez l'extrémité de l'embout mâle de l'un des coudes à 45° joint x embout mâle et insérez-le dans le té de la canalisation principale. Une fois inséré, faites pivoter le coude pour l'aligner de façon appropriée pour la colonne verticale. Si le raccord de la canalisation principale est un Y, alors utilisez 2 coudes de 45° et faites-les pivoter pour les aligner de façon appropriée pour la colonne verticale.
2. Lubrifiez l'extrémité d'une bride (embout mâle x embout mâle) et insérez-la dans le coude à 45° ayant un joint à l'extrémité que vous venez d'installer.
3. Lubrifiez l'embout mâle de la bride et insérez la base (joint unique) du joint de tassement contrôlé dans l'embout mâle. Poussez le joint de tassement contrôlé jusqu'à ce que l'embouchure de la partie femelle touche la bride. Cela fournit un butoir positif pour la colonne verticale et aide à empêcher le raccord de la colonne verticale de percer la canalisation principale.
4. Mesurez la longueur de tuyau requise pour raccorder le sommet du joint de tassement contrôlé et le coude à douille longue de 45°. Le tuyau doit être entièrement inséré dans le coude à douille longue de 45° et inséré uniquement au bord de la deuxième garniture du joint de tassement contrôlé. Lorsque vous avez les dimensions exactes, coupez le tuyau, chanfreiner les deux extrémités en vous guidant à l'aide d'un chanfrein préparé en usine. Assurez-vous de retirer toutes les bavures ou les excès de plastique afin d'empêcher l'embout mâle de percer le joint.
5. Lubrifiez l'une des extrémités du tuyau et insérez-le entièrement dans le coude à douille longue de 45°.
6. Lubrifiez l'extrémité de l'embout mâle de l'autre raccord de 45° joint x embout mâle et insérez-le dans l'autre extrémité du coude à douille longue de 45°.
7. Une fois que l'extrémité supérieure du raccord de la colonne verticale est assemblée, mesurez la profondeur du bord de la deuxième garniture sur le joint de tassement contrôlé. Marquez une ligne d'insertion sur l'embout mâle du tuyau.
8. Lubrifiez le tuyau et insérez-le dans la partie supérieure du joint de tassement contrôlé en vous assurant de garder la ligne d'insertion au même niveau que le bord de la partie femelle du tassement contrôlé. N'insérez pas le tuyau trop profondément dans la partie supérieure du joint de tassement contrôlé, car cela le rendrait inutile.
9. Alignez le coude de 45° supérieur avec le raccord latéral et lubrifiez puis insérez le tuyau dans le coude de 45°. Assurez-vous de maintenir la colonne verticale afin de l'empêcher de bouger lors de l'insertion du raccord latéral.

REMARQUES :

- Le coude à douille longue de 45° doit être installé sur le tuyau de la colonne verticale avant l'installation du tuyau de la colonne verticale dans le joint de tassement contrôlé.
- Le raccord de la canalisation principale, que ce soit un té ou un Y, n'est pas compris dans le kit de colonne verticale.

Les trousse de colonne verticale (té) comprennent:

1. 2 coudes de 45° (joint x embout mâle)
2. 1 coude à douille longue de 45° (joint x joint)
3. 1 joint de tassement contrôlé (joint x rainure de joint)
4. 1 adaptateur à bride (embout mâle x embout mâle)

Les trousse de colonne verticale (Y) comprennent:

1. 3 coudes de 45° (joint x embout mâle)
2. 1 coude à douille longue de 45° (joint x joint)
3. 1 joint de tassement contrôlé (joint x rainure de joint)
4. 1 adaptateur à bride (embout mâle x embout mâle)

Non compris:

5. Tuyaux d'égout - Coupé à longueur

